Panasonic

ポータブル DVD オーディオ / ビデオプレーヤー





取扱説明書

B DVD-PA65







このたびは、ポータブル DVD オーディオ / ビデオプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、

販売店からお受け取りください。

付属品のご確認





付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。かっこ内の数字は買い替え時の品番を表します。

お願い

CD

付属の電源コード / AC アダプターは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

本書では、次の記号を使用しています。

DVD-A …DVD オーディオで楽しめる機能

DVD-V ...DVD ビデオで楽しめる機能

VCD …ビデオ CD で楽しめる機能

〗…音楽 CD で楽しめる機能

もくじ

まず

準備しよう

すぐ

使ってみよう

もっと

使いこなそう

さらに

広がる使いかた

もし

必要なとき

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 テレビの接続・設定・・・・・・・・・・・10
ディスクを再生する・・・・・12 再生を止める・・・・・・14 静止(一時停止)する/場面・曲を飛び こす/早送り・早戻しする/スロー再生 する/コマ送り・コマ戻しする・・・・15	グループを選んで再生する・・・・・・16場面・曲を番号指定で再生する / 音声のみを再生する / メニュー画面に戻す・・・・・・17
再生の種類を切り換える・・・・・・18 全てのグループを順に再生する (オールグループ再生) / 好みの順に再生する (プログラム再生) / 順不同に再生する (ランダム再生) 繰り返し再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	本機の情報画面・・・・・・・25 初期設定を変更する 設定方法・・・・・・26 1 ディスク言語・・・・27 2 視聴制限 / 3 画面メニュー言語・・28 4 オンスクリーン / 9 エキスパート設定・・・29
他の機器と組み合わせる・・・・・・31 より迫力ある音声で楽しむ・・・・・32 3 本以上のスピーカーでサラウンドサウンドを楽しむ < アナログ接続 > / < デジタル接続 > ステレオサウンドをもっと楽しむ 2 本のスピーカーで楽しむ < アナログ接続 > / < デジタル接続 > ・・・・34 アクティブスピーカーシステムで楽しむ / ヘッドホンで楽しむ・・・・・35	その他の楽しみかた MD やカセットテープに録音する・・35 カラオケソフトのボーカルを切り換える・・36 2 本のスピーカーやヘッドホンでサラウンド効果を楽しむ・・・・・・37 スピーカーの設定をする・・・・・・40
使用上のお願い・お手入れ・・・・・・42 テレビに映し出される映像のサイズ (横:縦)・43 用語解説・・・・・・・・・44 Q&A (よくあるご質問)・・・・・45 故障かな!?・・・・・・・46 著作権について・・・・49	初期設定一覧表・・・・・・50 主な仕様・・・・・51 各部の名前・・・・52 保証とアフターサービス・・・・54 別売品のご紹介・・・・裏表紙

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたとき に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次 の絵表示で区分し、説明していま す。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡ま ・ **警告** たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を ♪ 注意 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想 定される」内容です。



このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」内容です。

機器内部に金属や水、異



警告

分解、 改造はしない



機器が故障したり、金属 物が入ると、やけどや火 災の原因になります。

分解禁止

点検や修理は、販売店に ご相談ください。

異常があったときは電源プラ グを抜く

物が入ったとき



煙や異臭、異音が出たり、 電源プラグ 落下、破損したとき を抜く

そのまま使用すると、火災や感電の 原因になります。

販売店にご相談ください。

付属の AC アダプター以外は 使わない



自動車のシガレットライ ターソケットに接続したり、 他の AC アダプターを使う と、火災の原因になります。

歩行中や、乗り物を運転中に 使用しない



交通事故の原因になります。

雷が鳴ったら、機器や電源プ ラグに触れない







接触禁止

感電の恐れがあります。

レーザー光を見つめない





視力障害の原因になります。

警告

水をかけたり、濡らしたりしない



本機の内部に入ると、火災や感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

AC アダプター・電源コード・プラグを破損するようなことはしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる 、





プラグにほこり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり火災の原因にな ります。電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プラ グを抜いてください。 コンセントや配線器具の定格 を超える使い方はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

ボタン電池は正しく取り扱う



⊕ と○は正しく入れる 長期間使用しないときは、 取り出しておく

ボタン電池は誤った使い方を しない



乳幼児の手の届く所に置かない 加熱、分解したり、水、 火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物 といっしょにしない

誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。また、液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが起こったら、すぐに医師にご相談ください。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店に ご相談ください。

液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

安全上のご注意

! 注意

異常に温度が高くなるところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。 直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

ひざの上などで長時間使用 しない



機器の底面が熱くなり、 低温やけどの原因になり ます。

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量では、聴力に悪い 影響を与える原因になり ます。

ひび割れ、変形、修復した ディスクやハート型等の特 殊形状のディスクは使用し ない



本機の内部で割れて飛び 散ると、けがの原因にな ります。

ディスクについて



再生できるディスク

DVD オーディオ



DVD ビデオ



ビデオ CD



COMPACT DIGITAL AUDIO

音楽 CD

X

再生できないディスク

リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ

PAL 方式の DVD ビデオ / ビデオ CD CD-R フォトCD CVD DVD-ROM CD-ROM CD-G DVD-RAM DVD-R CDV DVD+RW DVD-RW CD-RW VSD SACD SVCD など

DVD オーディオの音声は再生されます。 (表示窓に" MOD " が点灯し、「オーディ オ オンリー プレーヤー」モードである ことをお知らせします。 CF53ページ)

CD-R、フォト CD を再生するとディスクの内容が壊れる恐れがあります。

「ディスク側の制約について゛

DVD オーディオ / DVD ビデオ / ビデオ CDには、ディスク側の制約により、本書 の操作説明どおりに動作しないものがあり ます。ディスクのジャケットなどもご参照 ください。

DVD ビデオには発売地域ごとにディスク とプレーヤーに割り当てられたリージョ ン番号があります。本機の番号は「2」 です。

本機は「2」(または「2」を含むもの) と「ALL」が表示されたディスクの再生 が可能です。

ディスクのジャケットもご参照ください。

例)







など

ジャケット上のマークについて 下記は一例です。

<音声数> <字幕数> <アングル数>







(数字は記録されている音声/字幕/アングル の数を示す。)

<画面サイズ(横:縦の比)>

4:3の標準サイズ レターボックス 1

4:3



16:9のワイドサイズ:標準サイズのテレビ

16:9 LB

では、レターボック ス 1で再生される。

16:9のワイドサイズ:標準サイズのテレビ

16:9

では、パン&スキャ ン ²で再生される。


14:3で上下に黒帯が入った画面

2両側または片側の切れた画面

テレビに映し出される映像は、テレビの 画面サイズ(横:縦)や画面モードによっ ても異なります。(ご子43ページ)


リモコンの準備

ボタン電池(付属)を入れる



電池の交換時期(1年が目安です。) 下記の使用範囲内でリモコンを操作しても 動かないときは、電池を交換してください。 品番(市販品): CR2025(リチウム電池) 廃棄する場合は、不燃ゴミとして処理し てください。(または、地方自治体の条 例に従ってください。)

使用範囲




お願い

受信部に強い光を当てない。 リモコンと受信部の間に物を置かない。 他の機器のリモコンと同時に使わない。

電源の準備

AC アダプター (付属) で使う

以下の手順で取りつけてください。





海外旅行のお供にも

付属の AC アダプターは AC100 ~ 240 V の電源に使用できます。

旅行先のコンセントに合わせた変換プラグをご用意ください。

長期間使用しないときは 電源プラグをコンセントから抜いておいて ください。

バッテリーパック(別売)で使う

バッテリーパックの説明書もよくお読みください。 初めてご使用になる場合は、充電してからお使いください。

取り付けるには



バッテリーパック


カチッと音がしたら取りつけ完了です。 確実に取りつけられている ことを確認してください。

充電するには

バッテリーパックを取り付けた状態で、AC アダプターを接続してください。(『テ 左記) 充電できるのは電源が切れているときだ けです。(「電源を切るには」『アタページ)



[CHG]ランプが消えると充電終了 ACアダプターと電源コードを取り外してください。




品番: DY-DB75(リチウムイオン電池)

充電時間と再生可能時間

充電時間	再生時間
約 4 時間 30 分	約7時間
(温度 20)	

上記の時間は使用条件により異なります。 充電中は表示窓(2753ページ)に充電 量が表示されます。充電時間のおおよそ の目安としてください。



バッテリーの残量を確認するには 表示窓を見てください。



充電しても再生時間が極端に短いときは バッテリーパックの寿命です。

(充電回数約300回が目安です。)


長期間使用しないときは

バッテリーパックを取り外してください。 (そのままにしておくと、電源「切」状 態でも微少電流が流れていますので、過 放電になり故障するおそれがあります。) 再使用時は充電してからお使いください。

充電式リチウムイオン電池について 使用済みの電池は、貴重な資源を守るた めに、廃棄しないで下記マークのある リサイクル協力店 へお持ちください。 Li-ion

電源を入れる

< 本体 >



<リモコン>



電源を切るには

上記の操作を再び行ってください。 AC アダプター使用時は[①]ランプが点灯し ます。(電源が入っていなくても、約1.3 W の電力を消費していることを表します。)

お知らせ

バッテリーパック単独使用時は、リモコ ンで電源を入れることができません。 停止状態で約15分(バッテリーパック 単独使用時は約5分)経過すると節電の ため自動的に電源が切れます。(オート パワーオフ)


テレビの接続・設定

テレビと接続する

ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合の接続と設定を説明しています。 より迫力ある音声でお楽しみいただくには、32ページからの接続・設定を行ってください。


準備

本機およびテレビの電源を「切」にしてください。 テレビの説明書もよくお読みください。



お願い

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。 VTR(ビデオテープレコーダー)やVTR内蔵テレビの ビデオ側端子を経由して接続すると、コピーガードの 影響により、再生時の画面が乱れることがあります。




DVD オーディオ / DVD ビデオ再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。ディスクを再生したときにテレビの音量を上げ、その後テレビ放送に切り換える場合は、必ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

テレビに合わせて設定する

出荷時の設定は4:3(標準サイズのテレビ)になっています。

準備


本機およびテレビの電源を入れてください。テレビの外部入力を切り換えてください。



お願い

スピーカーの設定が"マルチチャンネル"になっているときは"2チャンネル"に設定してください。(『38ページ)出荷時は"2チャンネル"に設定されています。

- 1 停止中 [初期設定]または [MENU](メニュー) を押して
 - 初期設定画面を表示する
- 2 カーソル [▲、▼]を操作して"5接続するTV"を選び[ENTER](決定)を押す




3 カーソル [▲、▼]を操作して テレビの画面サイズ(横:縦)を選び [ENTER](決定)を押す

4:3:標準サイズのテレビ 16:9:ワイドサイズのテレビ

4 [RETURN] (リターン) を押して 設定を終了する

ひとつ前の画面に戻るには [RETURN] (リターン)を押す

ディスクを再生する



誤作動を防ぐには

ONOFF ON POLD [ON/OFF、HOLD]をHOLD方向へスライドさせる

ホールド状態になり、誤ってボタンを押しても操作を受け付けなくなります。この状態でボタンを押すと表示窓に" 光a ld"と表示され「① 1ランプが点滅します。

解除するには:[ON/OFF、HOLD]をON/OFF方向へスライドさせる



ロックを解除してふたを開ける



ディスクを入れる

入れ終わったら、手でふたを閉める 再生したい側のラベルを上にしてください。




再牛を始める メニュー画面を表示したときは(ご)下記)

電源が入っていないと きは[▶、ON]を押し続

けると電源が入り、再 生が始まります。

表示窓



チャプター / トラック番号 再生経過時間

< メニュー画面を表示したときは >

例)

1. 演歌
2. ジャズ
3. ロック
4. ポップス
5. カラオケ練習

リモコンの数字ボタンを押して項目を選ぶ

DVD オーディオ / DVD ビデオの場合 はカーソル 「 **▲**、 ▼、 **◄**、 ▶] を操作し て項目を選び [ENTER] (決定) を押 しても操作できます。

数字ボタンで 10 以上を選ぶには

例)10: 「≧10] 「1] 「0]

例)25: [≧10] [2]

その他のメニュー操作

ディスクにより異なりますのでディスク のジャケットもご参照ください。

[▶▶|] :次のメニューを出す

[**|** : 一つ前のメニューに戻る

[TOP MENU] (トップメニュー)

: 最初のメニューに戻る

「MENU](メニュー):メニュー画面を出す

「RETURN](リターン):メニュー画面を出す

DVD オーディオの場合、メニューなどの画面を使わず音声のみを再生することもで きます。(*ぽ*17ページ)

" ○ " を表示したときは

ディスクまたは本機で禁止されているた め、その操作はできません。


再生が終了したら

続けて再生しないときは、節電のため、電 源を切っておいてください。(ご9ページ)

お知らせ

長時間お使いになると本機表面が多少熱 くなりますが、故障ではありません。 メニュー画面表示中は、ディスクが回っ ています。再生しないときは「■]を押 してください。

ディスクを再生する(つづき)



再生を止める

DVD-A DVD-V VCD CD

再生中

[■]を押す


表示窓に"▶"が点滅しているときは、止めた位置が記憶されています。



"▶"点滅中[▶](再生)を押すと、止めた位置から再生が始まります。

(続き再生メモリー機能)

DVD ビデオの場合は、さらに次の画面を表示します。



表示中に [▶](再生)を押すと、あらすじ リプレイになります。押さずに放置してお くと画面が消え、止めた位置から再生が始 まります。

あらすじリプレイ:

再生を止めた位置までの各チャプターの冒頭を再生した後、止めた位置から再生が始まります。(同一タイトル内でのみ働きます)

続き再生メモリー機能を解除するには 「■] を押す

DVD オーディオのグループは記憶され ています。

お知らせ

続き再生メモリー機能は

電源を切っても保持されます。

ふたを開けると解除されます。

再生中、表示窓に経過時間が表示されな いときは働きません。

|静止(一時停止)する

DVD-A DVD-V

VCD

再牛中

表示窓

CD

「▮▮] を押す

点灯 ——

「▶ (再生)を押すと通常再生に戻ります。

場面(チャプター)・曲(トラック) を飛びこす

DVD-A DVD-V VCD

再生中/静止(一時停止)中

「 |◀◀] (戻る) 「 ▶▶](進む)を押す 押した回数だけスキップします。



早送り・早戻しする

DVD-A DVD-V

VCD

CD

再牛中

< 本体 >

「 |◀◀](戻る)、 「 ▶▶ |](進む) を押し続ける

<リモコン>

「 ◀◀](戻る) 「 ▶▶](進む) を押す

押し続けると(リモコンでは押すたび に) 速くなります。(5段階)

「► (再生)を押すと通常再生に戻ります。 早送り/早戻し中も音声が聞こえます。 (聞こえないディスクもあります。)

音声を消すこともできます。(DVD ビデ オ / ビデオ CD のみ 🝞 29 ページ " 9 エ キスパート設定")

スロー再生する

DVD-A DVD-V VCD

静止(一時停止)中

< 本体 >

「 |◀◀](戻る), 「 ▶▶](進む) を押し続ける

<リモコン>

「 ◀◀] (戻る)、「 ▶▶](進む) を押す DVD オーディオ / DVD ビデオのみ

押し続けると(リモコンでは押すたび に) 速くなります。(5段階)

「▶ (再生)を押すと通常再生に戻ります。 DVDオーディオは、動画部でのみ可能 です。

コマ送り・コマ戻しする

|DVD-A||DVD-V|| VCD

静止(一時停止)中

カーソル [◀] (戻る) [▶ (進む) を操作する

DVD オーディオ / DVD ビデオのみ

操作したままにすると、連続してコマ送 リ/コマ戻し再生になります。


「▶ (再生)を押すと通常再生に戻ります。

[▮▮] を押してもコマ送りできます。 DVDオーディオは、動画部でのみ可能 です。

お知らせ

プレイバックコントロール付ビデオ CD の メニュー再生中は[◄◄、▶▶]や[◄◄、 **▶▶** 1 が正しく働かないことがあります。 (「プレイバックコントロール」(〒44ページ) ROTESSO

ディスクを再生する(つづき)



グループを選んで再生する

DVD-A

グループとは

DVD オーディオのディスクに入っているトラックの組み合わせのことです。 ディスクによっては暗証番号を入力する と再生できるボーナスグループが入った ものもあります。

再生中/停止中

[GROUP] (グループ)を押す 押すたびにグループ が切り換わります。

リモコンの数字ボタンで選ぶこともできます。

2 [▶](再生)を押す 選んだグループのトラック 1 から再 生が始まります。

ボーナスグループは停止中のみ選べます。この場合はさらに下記の操作を行ってください。

- <ボーナスグループを再生するには>
- 1 リモコンの数字ボタンで暗証番号(4ケタ) を入力する(間違えたときはリモコンの [取消し]を押してください。)

番号はディスクのジャケットなどで確認してください。

- 2 [ENTER] (決定)を押す 表示がトラック選択のものに変わります。 この時点でカーソル [▲、▼]を操作 するとトラックが選べます。
- 3 [▶] (再生)または[ENTER] (決定)を押す間違った番号を入力すると、元の画面に戻ります。最初からやり直してください。いったん暗証番号を入力すると、ディスクを取り出すまで再び入力する必要はありません。

一度に全グループを再生したいときは、オールグループ再生でお楽しみください。 (ご718ページ)

場面(タイトル)・曲(トラック) を番号指定で再生する リモコンのみ

DVD-A DVD-V VCD

再生中 / 停止中

数字ボタンを押す

選んだタイトル / トラックから再生が始ま ります。(プレイバックコントロール付ビ デオ CD の場合 (字 下記)

カラオケソフト以外の DVD ビデオでは 停止中のみ働きます。

DVDオーディオの場合、別のグループの トラックを選ぶときは、まずグループ番 号を入力してください。(1) 16ページ) ディスクや再生状態によって働かないこ とがあります。

< プレイバックコントロール付ビデオ CD の場合 >

メニュー再生を解除してから操作してくだ さい。

- 1 再生中[■]を押して表示窓の" ₽ Ы["を 消す
- 2 数字ボタンを押す(② 上記)

メニュー再生に戻すには

- 1 [■]を数回押して表示窓の"▶"を消す
- 2 [▶](再生)または[MENU](メニュー) を押す

表示窓に"りん"が点灯します。

音声のみを再生する

DVD-A

停止中 [A O P]を押し、「►](再生) を押す

テレビに接続していない ときでも、メニュー画面 を使わずに再生できます。



動画部は再生できないことがあります。

メニュー画面に戻す

DVD-A DVD-V VCD

< DVD オーディオの場合>

再牛中

[TOP MENU] (トップメニュー) を押す

< DVD ビデオの場合 >

再生中

[MENU] (メニュー)を押す (複数のメニューを持つ DVD ビデオの場合 ☞ 下記)

< ビデオ CD の場合 >

再牛中


[RETURN] (リターン)を押す

< 複数のメニューを持つ DVD ビデオの場合 > 「TOP MENU 1(トップメニュー)を押し てもメニュー画面に戻すことができます。

ただし [MENU] (メニュー) を押した ときと[TOP MENU](トップメニュー) を押したときで表示されるメニューが異 なる場合があります。



例えばタイトル2再生中にそれぞれ のボタンを押すと




お知らせ

メニューの内容は、ディスクによって異 なりますが、ここでは一般的な操作方法 を紹介しています。

音声のみで DVD オーディオを再生して いるとき (表示窓に" AOP "点灯時)には 働きません。

再生の種類を切り換える



お知らせ

プログラム再生の予約は解除しない限 り、電源を切るか、ふたを開けるまで保 持されます。


プログラム / ランダム再生時に DVD オーディオの「ボーナスグループ」を選んだときは、暗証番号(4 ケタ)を入力してください。(『〒16 ページ)

停止中リモコンの[再生モード]を押して再生の種類を切り換える ボタンを押すたびに切り換わります。


" ◇ " が表示されたときは [■] を押して表示窓の " ▶ " を消してから[再生モード]を押してください。

例) DVD オーディオの場合


→ **A** 全てのグループを順に再生する (オールグループ再生)



B 好みの順に再生する(プログラム再生) (最大32トラック)



で 順不同に再生する(ランダム再生)



- 通常再生モードに戻る

それぞれの画面を表示して19ページの操作を行うと、選んだモードで再生が始まります。

通常再生に戻すには

- 1 [■]を数回押して表示窓の"▶"を消す
- 2 リモコンの[再生モード]を押して通 常再生に切り換える
- 3 [▶](再生)を押す

再生が終了したら

停止し、それぞれの画面に戻ります。

A 全てのグループを順に再生する(オールグループ再生)

DVD-A

[▶](再生)を押す

B 好みの順に再生する(プログラム再生)

DVD-A

VCD

CD

- 1 [ENTER] (決定)を押す
- 2 < DVDオーディオのみ> カーソル [▲、▼]を操作して グループを選び [ENTER] (決定)を押す

必要なだけ手順 1 ~ 3 を繰り返して ください。

手順 1 ~ 3 のかわりにリモコンの 数字ボタンでグループ / トラックを 選ぶこともできます。

"トータルタイム"には、予約合計 時間が表示されます。

"オール"を選ぶと全曲(DVDオーディオの場合はグループ内の全曲)が予約されます。

予約内容を変更するには

「■]を数回押す

プログラム再生画面が表示されます。 それぞれ以下の操作を行ってください。

予約を部分変更するには

- 1 カーソル [▲、▼] を操作して変更するグループ / トラックを選ぶ
- 2 左記の手順1~3を行う

予約を 1 つずつ取り消すには

- カーソル [▲、▼]を操作して取り消 すトラックを選ぶ
- 2 リモコンの [取消し] を押す [取消し] を押すかわりにカーソルで " クリア " を選び [ENTER](決定) を 押しても操作できます。

予約を全て取り消すには

カーソル [▲、▼、 ◀、▶] を操作して " オールクリア " を選び [ENTER] (決定) を押す

4 [▶](再生)を押す

C 順不同に再生する (ランダム再生)

DVD-A

VCD

CD

4 < DVD オーディオのみ >

カーソル [◀、▶] を操作して グループを選び [ENTER] (決定)を押す(複数選べます。)

リモコンの数字ボタンで選ぶことも できます。


2 [▶](再生)を押す

DVD オーディオで選んだグループ を取り消すには

- 1 カーソル [◀、▶] を操作して取り消 すグループを選ぶ
- 2 リモコンの [取消し] または [ENTER] (決定) を押す

リモコンの数字ボタンでグループ番号を 直接入力しても取り消すことができます。


dts Diour disk 表示窓 TREPEAT 1 FENTER 1 -カーソルつまみ -{■]



繰り返し再生する

DVD-A DVD-V VCD


再生中 本体の「REPEAT 1を押して リピート再生の種類を切り換える ボタンを押すたびに切り換わります。



DVD オーディオのオールグループ / プロ グラム / ランダム再生時は "G"ではなく "A"と表示されます。

< DVD ビデオ >

₾ 切



- < プレイバックコントロール付ビデオ CD の場合> メニュー再生を解除してから操作してください。
- 1 再生中 [■]を押して表示窓の" ₽ Ы["
- を消す 2 リモコンの数字ボタンでトラックを選び
- 再生を始める
- 3 [REPEAT] を押す (🕼 上記)

お知らせ

ディスクによって働かないものがあります。 再生中、表示窓に経過時間が表示されな いときは働きません。

トラック / チャプターリピート時は"1 ₾ "が、ディスク/ 表示窓 グループ / タイトルリ ピート時は" 🖒 " が

表示窓に点灯します。

点灯. -10

音声・字幕・アングルを切り換える ロモコンロヨ

音声切換

DVD-A DVD-V

再牛中

「音声〕を押す

押すたびに音声が切り換わります。

< DVD オーディオ> < DVD ビデオ > 現在の音声番号



選んだ音声番号 (2つ目の音声が記録さ れていないときも通常 "2"までは表示)

音声番号 (音声が記録されて いないときは"-*" と表示)

DIDDigital 日 3/2.1ch

こんなこともできます

音声の切換機能を使ってカラオケソフトの ボーカルを切り換えることができます。 (ぽ 36ページ)

字幕切換

DVD-V

再牛中 「字幕〕を押す

押すたびに字幕言語が切り換わります。



字幕番号 (字幕が記録されていないとき は"--*"と表示)

字幕を「入」「切」するには カーソル「◀、▶] を操作する

アングル切換

DVD-V

再牛中

「アングル] を押す

押すたびにアングルが切り換わります。



アングル番号

" ○ "を表示したときは

ディスクに記録されていない音声/字幕/アン グル番号を選んでいるため、入力できません。

表示を消すには

「決定](ENTER)を押す しばらく放置しておいても自然に消えます。

「お知らせ」

カーソル[▲、▼]や数字ボタンで音声/字幕/アングル番号を選ぶこともできます。 DVD ビデオの場合、一つしか音声/字幕/アングルが記録されていない場合は、"△、▽ マークは表示しません。

変更後の言語で字幕が表示されるまでには少し時間がかかることがあります。

最初から好みの言語で聞きたい/見たい場合は、音声/字幕言語の設定を行ってくだ さい。(🖙 27 ページ、" 1 ディスク言語 ")

電源を入れたときやディスクを入れ替えたときはその設定が優先されます。

メニュー画面でのみ音声/字幕/アングルの切り換えができるディスクもあります。

アングル切り換えは複数のアングルが記録されている場面でのみ働きます。


あらかじめアングル番号を指定しておくことができるディスクもあります。ディスク のジャケットなどもご参照ください。

絵表示(GUI画面)を使って操作する

GUI(Graphical User Interface)とは「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、ディスクや本機の情報などを表示する画面表示を「GUI画面」と呼びます。情報を確認しながら内容を変更することにより、様々な操作ができます。

「こんなこともできます[」]

下記の操作は GUI 画面でのみ可能です。 くわしくは 24、25 ページをご覧ください。 経過時間 / 時間表示モード 静止画番号 A-B リピート再生 シネマボイスモード「入」「切」 マーカー V.S.S.モード



基本操作


 再生中/停止中 [DISPLAY](画面表示)を押して GUI画面を表示する 押すたびに画面が切り換わります。

表示例) DVD ビデオの場合

ディスクの情報画面(『ア24ページ) グループ/トラック/タイトル/チャ プターを選んだり、音声/字幕/アン グルを切り換えたりできます。



本機の情報画面(ご25ページ) お好みの箇所にマークを付けたり、 リピート再生などができます。



- 2 カーソル[▲、▼、 ◀、▶]を操作して 項目を選ぶ 選ばれた項目が黄色の枠で表示されます。
- 3 カーソル[▲、▼]を操作して 内容を変更する

シャトル画面の場合は手順3は不要です。 リモコンの数字ボタンで変更できるも のもあります。

変更が実行されないときは[ENTER] (決定)または[▶](再生)を押して ください。

GUI 画面を消すには [RETURN] (リターン) またはリモコンの [取消し] を押す


お知らせ

GUI画面が欠けたり、表示されなかったりする場合、表示される位置を変えることが できます。色を変えることもできます。(🕼 29 ページ " 4 オンスクリーン ")

22~25ページのイラストは一例です。表示内容はディスクや再生状態によって異な

ディスクや再生状態 (停止中など)によって操作できないものがあります。 枠の"△、▽"マークはカーソル「▲、▼」で変更できることを示します。

シャトル画面



早戻し時の最大速度

早送り時の最大速度

早送り/早戻しの速度を変えても数値は変わりません。最大速度を表示しています。 早送り/早戻し、スロー再生の速度は5段階あり、カーソル「◀、▶]を操作し続け ると(または操作するたびに)変化します。

静止(一時停止)中に "▮▮" をカーソル[▲]で操作するとコマ送りできます。(DVD オー ディオ / DVD ビデオ / ビデオ CD のみ)

DVD オーディオの場合、スロー再生 / コマ送りは動画部でのみ働きます。

絵表示(GUI画面)を使って操作する(つづき)

ディスクの情報画面

G ₁ T ₁	グループ番号 / トラック番号(DVD オーディオ): 番号を選ぶとそのグループ / トラックの再生開始
T ₁	トラック番号(ビデオ CD / CD)/タイトル番号(DVD ビデオ): 番号を選ぶとそのトラック / タイトルの再生開始
© 30	チャプター番号(DVD ビデオ): 番号を選ぶとそのチャプターの再生開始
1:06:37	経過時間(DVD オーディオ / DVD ビデオ): リモコンの数字ボタンで指定した時間から再生開始 例)1 時間 6 分 3 7 秒から再生するとき [1] [0] [6] [3] [7] [ENTER] (決定)
3:37	時間表示モード(DVDオーディオ/ビデオCD/CD): カーソル[▲、▼]を操作するたびに表示変更 トラックの経過時間←→トラックの残り時間←→ゲループ/ディスクの残り時間 ^
例) DVD ビデオの場合 (で)) 1 日 3/2.1ch a b	音声番号(DVDオーディオ/DVDビデオ): 番号を選ぶとその音声で再生
©» LR	音声チャンネル(ビデオ CD): チャンネルを選ぶとその音声で再生 LR ←
Page 1	静止画番号(DVD オーディオ):番号を選ぶとその画像で再生 "RETURN"が表示される場合、それを選ぶと多くのディスク でメニュー画面になります。
1 英	字幕番号 / 字幕「入」「切」(DVD ビデオ): 番号を選ぶと、その言語で再生 / 字幕の「入」「切」の選択 ③:番号に割りあてられた言語(『ア記「音声/字幕言語」)
	アングル番号(DVD ビデオ): 番号を選ぶとそのアングルで再生
PBC切	メニュー再生の「入」「切」状態表示 (プレイバックコントロール付ビデオ CD) : 内容変更はできません。

音声 / 字幕言語

日:日本語蘭:オランダ語英:英語中:中国語仏:フランス語露:ロシア語独:ドイツ語韓:韓国語伊:イタリア語*:その他西:スペイン語

音声属性

PPCM / LPCM / **DD** Digital / DTS:信号タイプk:サンプリング周波数 b:ビット数 ch:チャンネル数Vocal:カラオケディスクのボーカル表示(カーソル[▲、▼]で切り換えることができます。)
< ソロ > --- ←→ 入
< デュエット > --- ←→ V1 + V2 ←→ V1 ←→ V2


本機の情報画面

半機の情報画面	
	A-B リピート再生:指定した 2 点間を繰り返し再生 再生中[ENTER](決定)を押すたびに
	(A 点を指定) (B 点を指定) (通常の再生に戻る) (A-B リピート再生が始まる) (A-B リピート再生が始まる) 同一トラック / タイトル内でのみ可能です。 B 点を指定する前にトラック / タイトルが終わったときは、その終了点が B 点として指定されます。
	A-B リピート時は " A ♠ B " が表示窓に点灯します。 リピート再生: 再生の種類を選ぶと繰り返し再生開始
ı	(DVDオーディオ / ビデオ CD / CD)
	T(トラック) ←→ G(グループ) / A (ディスク全体) ←→ 切(通常再生) ↑
© tЛ	DVD オーディオの場合、オールグループ / プログラム / ランダム再生時は"A"と表示されます。 (DVD ビデオ)
	C (チャプター) ← → T (タイトル) ← → 切 (通常再生)
	トラック / チャプターリピート時は"1 心"が、ディスク / グループ / タイトルリピート時は"ご"が表示窓に点灯します。
	再生モード表示(DVD オーディオ / ビデオ CD / CD): 内容変更はできません。 ALL:オールグループ PRG:プログラム RND:ランダム:通常
() t _J	シネマボイスモード「入」「切」 (ドルビーデジタル / DTS 3ch 以上のディスク): " 入 " を選ぶとセンターチャンネルのセリフの音量が上がる
P****	マーカー:もう一度再生したいところにマークをつける(最大5カ所) [ENTER](決定)を押してからマークしたいところでもう一度押す 2回目以降はまずカーソル[▶]を操作してください。 電源を切るか、ふたを開けるまでマーク番号は保持されています。 マークを呼び出す マークを取り消す カーソル[◄、▶]でマークを選び カーソル[◄、▶]でマークを選び [ENTER](決定)を押す リモコンの[取消し]を押す
₽□ □ t刀	V.S.S.モード / V.S.S.レベル (ドルビーデジタル 2 ch 以上のディスク):選んだモード / レベルで再生 V.S.S.モード V.S.S.レベル (V.S.S.) (ヘッドホン V.S.S.) 1 (標準) ← 2 (強) (V.S.S.) (ヘッドホン V.S.S.)

初期設定を変更する

再生時の言語、表示、視聴制限などの設定 を変更することができます。

"DVD ビデオモード"(『ア30ページ)の 設定以外は電源を切っても次に変更するま で保持されます。



設定方法

▲ 停止中

[初期設定] または [MENU] (メニュー) を押して

初期設定画面を表示する



- カーソル [▲、▼] を操作して 項目 / 内容を選び、 [ENTER](決定)を押す 必要なだけ繰り返してください。
- <初期設定の種類>
- 1 ディスク言語(『ア27ページ)音声/字幕/ディスクメニューの言語変更
- 2 視聴制限 (『字28ページ) 視聴制限の設定 / 変更
- 3 画面メニュー言語 (『ア28ページ) 画面に表示される言語変更
- 4 オンスクリーン (「〒29ページ) 画面表示の有無、色 / 位置変更
- 5 接続する TV (🕼 11 ページ) 接続するテレビに合わせた設定
- 6 デジタル出力 (CF40ページ) 接続するデジタル機器に合わせた設定
- 7 スピーカー設定(『ア38ページ)接続するスピーカーに合わせた設定
- 9 エキスパート設定(『ア29ページ) スチルモードなどの特殊な設定変更


ひとつ前の画面に戻るには 「RETURN](リターン)を押す

設定を終了するときは 初期設定画面が消えるまで [RETURN] (リターン) を数回押す

1 ディスク言語(設定方法 🕝 26 ページ)

DVD オーディオ / DVD ビデオの再生時に使う各種言語が設定できます。

設定した言語が、ディスクに記録されていない場合や、ディスク側であらかじめ優先言語が決められている場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。



- 1 音声言語(DVD ビデオのみ)日本語/英語/オリジナル ¹/その他**** ³
- 2 字幕言語 (DVD ビデオのみ) オート² / 日本語 / 英語 / その他**** ³
- 3 メニュー言語日本語 / 英語 / その他****
- 1 ディスクの最優先言語です。
- 2" 音声言語"で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。
- ³ リモコンの数字ボタンでお好みの言語の言語番号(「『下記)を入力し、[ENTER] (決定)を押してください。

間違った数字を入力してしまったときはリモコンの[取消し]を押すと取り消せます。

言語番号一賢表

アイスランド : 7383	カンナダ : 7578	タタール : 8484	フリジア : 7089
アイマラ : 6588	カンボジア : 7577	タミル : 8465	ブータン : 6890
アイルランド : 7165	キルギス : 7589	タガログ : 8476	ブルガリア : 6671
アゼルバイジャン:6590	ギリシャ : 6976	タジク : 8471	ブルターニュ : 6682
アッサム : 6583	クルド : 7585	チェコ : 6783	ヘブライ : 7387
アファル : 6565	クロアチア : 7282	中国語 : 9072	ベトナム : 8673
アフリカーンス : 6570	グアラニー : 7178	チベット : 6679	ベロルシア(白ロシア)
アプハジア : 6566	グジャラト : 7185	ティグリニア :8473	: 6669
アムハラ : 6577	グリーンランド:7576	テルグ : 8469	ベンガル(バングラ)
アラビア : 6582	グルジア : 7565	デンマーク : 6865	: 6678
アルバニア : 8381	ケチュア : 8185	トウイ : 8487	ペルシャ : 7065
アルメニア : 7289	ゲール (スコットランド)	トルクメン : 8475	ポーランド :8076
イタリア : 7384	: 7168	トルコ : 8482	ポルトガル : 8084
イディッシュ : 7473	コーサ : 8872	トンガ : 8479	マオリ : 7773
インターリングア: 7365	コルシカ : 6779	ドイツ : 6869	マケドニア : 7775
インドネシア : 7378	サモア : 8377	ナウル : 7865	マライ (マレー): 7783
ウェールズ : 6789	サンスクリット:8365	日本語 : 7465	マラッタ : 7782
ウォロフ : 8779	ショナ : 8378	ネパール : 7869	マラヤーラム : 7776
ヴォラピュック : 8679	シンド : 8368	ノルウェー : 7879	マルタ : 7784
ウクライナ : 8575	シンハラ : 8373	ハウサ : 7265	マダガスカル : 7771
ウズベク : 8590	ジャワ : 7487	ハンガリー : 7285	モルダビア : 7779
ウルドゥー : 8582	スウェーデン :8386	バシキール : 6665	モンゴル : 7778
英語 : 6978	スロバキア : 8375	バスク : 6985	ヨルバ : 8979
エストニア : 6984	スロベニア : 8376	パシュト : 8083	ラオ : 7679
エスペラント : 6979	スワヒリ : 8387	パンジャブ : 8065	ラテン : 7665
オーリヤ : 7982	スンダ : 8385	ヒンディー : 7273	ラトビア (レット)
オランダ : 7876	スペイン : 6983	ビハール : 6672	: 7686
カザフ : 7575	ズールー : 9085	ビルマ : 7789	リトアニア : 7684
カシミール : 7583	セルビア : 8382	フィジー : 7074	リンガラ : 7678
カタロニア : 6765	セルボクロアチア:8372	フィンランド : 7073	ルーマニア : 8279
ガリチア : 7176	ソマリ : 8379	フェロー : 7079	レトロマンス : 8277
韓国(朝鮮)語: 7579	タイ : 8472	フランス : 7082	ロシア : 8285

初期設定を変更する(つづき)

2 視聴制限(設定方法 🕝 26 ページ)

お子様などに見せたくない成人向けの DVD ビデオがそのまま再生されないようにできます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

↓ レベル7~0のとき

出荷時の設定 レベル 8 : すべてのディスクが再生可

レベル7~1:制限レベルの記録されているディス

ク(成人向けや暴力シーンを含むも

の)が再生不可

レベル 0 : すべてのディスクが再生不可

レベル 7 以下を選んだときはリモコンの数字ボタンで 暗証番号 4 ケタを入力し、[ENTER](決定)を押し てください。(ロックがかかります。)

間違った数字を入力してしまったときはリモコンの [取消し]を押すと取り消せます。

お願い

ロックすると正しい暗証番号を入力しない限り、設 定内容を変更できなくなりますので、暗証番号は忘 れないようにしてください。

制限レベルが記録されていないディスクを制限したいときは"0 すべて不可"を選んでください。



1 ロック解除

2 暗証番号変更

リターンボタンで終了

Ŏ٥

制限内容を変更するには(レベル7~0のとき) まずリモコンの数字ボタンで暗証番号4ケタを入力 し、[ENTER](決定)を押してください。

1 ロック解除 :制限を解除してレベル8に戻す

2 暗証番号変更 : 暗証番号を変更する 3 レベル変更 : 制限レベルを変更する 4 一時解除 : 一時的に制限を解除する

"4 一時解除"を選ぶと、電源を切るかふたを開ける までレベル8の状態が続きます。

3 画面メニュー言語(設定方法 (〒26ページ)

"再生"などの画面表示や GUI 画面、初期設定画面の言語を選べます。




1 日本語

2 English (英語)

4 オンスクリーン(設定方法 26ページ)

"再生"/"停止"などの画面表示の有無を選べます。("画面メッセージ") また、これらの画面表示やGUI画面の色/位置が選べます。("色と位置")





- 1 画面メッセージ
 - 入/切
- 2 色と位置

 - 4 ▶ 青色 5 ▶ 紫色 6 ▶ 録色

表示画面の上端が欠けているときに選んでください。

9 エキスパート設定(設定方法 (デ26ページ)

以下の特殊な設定ができます。

出荷時の設定



- 1 スチルモード(『ア下記):静止時のモードを選ぶ
- 2 早送り時の音声(『す30ページ):DVD ビデオ / ビデオ CD の早送り 1 速時に音声を 出すかどうかを選ぶ
- 3 TV モード (4:3)(『30ページ): 標準サイズ (4:3)のテレビでワイドソフトを再 生するときの画面を選ぶ
- 4 音声のダイナミックレンジ圧縮(『字30ページ): 小さい音と大きい音の音量差を縮める (ドルビーデジタルで記録された DVD ビデオのみ)
- 5 I / P / B インジケーター (『字30 ページ): 静止時に画像の種類 (I / P / B) を表示するかど うかを選ぶ (DVD ビデオのみ)
- 6 DVD ビデオモード(*「*30ページ): DVD オーディオを DVD ビデオとして再生するかど うかを選ぶ

" 早送り時の音声 " について

DVDオーディオ/CDの場合は、設定に関係なく早送り/早戻し時にすべての速度で音が出ます。 DTSで記録されたCDの場合は、設定に関係なく早送り/早戻し時に音が出ません。



<スチルモード>(「フレーム / フィールド」〔字44 ページ)

1 オート : フレームスチルとフィールドスチルを 自動的に切り換える

- 2 フィールド:常にフィールドスチルモードになる ("オート"設定時に、画像のブレが発生するとき)
- 3 フレーム : 常にフレームスチルモードになる ("オート"設定時に、小さい文字や細かい絵柄がはっ きり見えないとき)

初期設定を変更する(つづき)



- <早送り時の音声>
- 1 あり
- 2 なし("あり"に設定して耳障りなとき)



 $< TV \, \Xi - F(4:3) >$

1 パン&スキャン 1: 両側または片側の切れた画面で再生







ディスク側であらかじめパン&スキャンやレターボック スが指定されているときは、その指定が優先されます。



<音声のダイナミックレンジ圧縮> (「ダイナミックレンジ」ጬ44ページ)

- 1 切
- 2 入(小音量でも聞き取りやすい音声で映画を楽しみたいときなど)



< I / P / B インジケーター> (「I / P / B」 (〒44ページ)

- 1 しない
- 2 する : 静止時に画像の種類を表示

例)P-picture のとき スチル(P)



< DVD ビデオモード>

1 しない: DVD オーディオをそのまま再生するとき

2 する : DVD オーディオを DVD ビデオとして再生

するとき

電源を切るかふたを開けると、設定値は"しない"に戻ります。


他の機器と組み合わせる

くわしくは各ページをご参照ください。『』内は機器に合わせて内容変更が必要な初期設定の項目です。

接続

こんなときは

3 本以上のスピーカーでドルビー デジタルや DTS などのサラウン ドサウンドを楽しむ



	こんな方法があります	ペーシ
>	アナ AV アンプ(5.1 ch 音声入力端子付) と接続する 援続 『7 スピーカー設定』	32、 38
>	デジタ する	33、 40

『6 デジタル出力』

· / +>+:+ +: + 12 + +

2 本のスピーカーやヘッドホン でステレオサウンドを楽しむ







)	アナログ接続	アナログアンプ (ドルビープロロジックアンプを含む)やミニコンポと接続する『7 スピーカー設定』	34、 38
>	デジタル接続	デジタルアンプやミニコンポと接続する 『6 デジタル出力』	34、 40

▶ アクティブスピーカーシステムを接続する	35
-----------------------	----

ヘッドホンを接続する 35

こんなこともできます

MD やカセットテープに録音する (ご335 ページ)

カラオケソフトのボーカルを切り換える(『字36ページ) 2本のスピーカーやヘッドホン

2本のスピーカーやヘッドホン でサラウンド効果を楽しむ (『37ページ)

お知らせ

デジタル接続時は DVD オーディオのリニア PCM 信号が常に 48 kHz 以下に変換されます。 192 kHz や 96 kHz でディスクを楽しみたいときは、アナログ接続してください。



_192 kHz で記録されたディスクの 再生中は表示窓に " 192 kHz " が点 灯します。

接続の前に、接続する機器と本機の電源を切り、それぞれの機器の説明書もご参照ください。別売品の品番については裏表紙をご参照ください。


より迫力ある音声で楽しむ

3 本以上のスピーカーでサラウンドサウンドを楽しむ

<アナログ接続>

本機はドルビーデジタル / DTS デコーダーを内蔵していますので、以下の接続だけで迫 力あるサラウンドサウンドをお楽しみいただます。

5.1 ch 音声入力端子付 AV アンプと接続する



5.1 ch 音声入力端子付 AV アンプ(別売)

サブウーハ - を接続しない場合は、フロントに 100 Hz 以下の低音を再生できる スピーカーを接続することをお薦めします。


ク 接続したスピーカーに合わせて設定する(□38ページ)

お願い

V.S.S. / ヘッドホン V.S.S. (□37 ページ) は"OFF"(解除) にしてください。"1" (標準) "2"(強)に設定すると、フロント(L/R)以外のスピーカーから音が出ません。

<デジタル接続>

1 デコーダー内蔵の AV アンプ (デコーダー + AV アンプ) と接続する



2 接続したデジタル機器に合わせて設定する(ぽ40ページ)

お知らせ


DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。

ステレオサウンドをもっと楽しむ

2 本のスピーカーで楽しむ

<アナログ接続>

1 2ch アナログアンプやミニコンポと接続する



2ch アナログアンプ / ミニコンポ (別売) (ドルビープロロジックアンプ含む)

ク スピーカーの設定を"2チャンネル"に設定する(☞38ページ)

ドルビープロロジックのサラウンド効果を楽しむには

(「ドルビープロロジック」「〒44ページ)


上記の接続例に加えて、センター、サラウンドのスピーカーが別途必要となります。 接続した機器の説明書をご参照ください。

また、この場合 V.S.S. / ヘッドホン V.S.S. (『ア37ページ) は "OFF"(解除) にしてください。"1"(標準) "2"(強) に設定するとサラウンド効果が正しく働きません。

<デジタル接続>

1 2 ch デジタルアンプやミニコンポと接続する


光デジタルケーブル(別売) 光デジタル入力端子 折り曲げないで接続してください。



2 ch デジタルアンプ / ミニコンポ(別売)

接続したデジタル機器に合わせて設定する(『40ページ)

アクティブスピーカーシステムで楽しむ



ヘッドホンで楽しむ

いったん音量を下げて、接続してから音量を調節してください。



その他の楽しみかた

MD やカセットテープに録音する

<アナログ録音>

アナログ信号に変換された音声を、コピー ガードの影響を受けずにカセットテープ や MD に録音できます。

< アナログ録音するには >

1録音機器とアナログ接続する(『する2、 34ページ)

録音機器と直接接続したいときは、34 ページの接続方法を行ってください。

- 2 スピーカーの設定を "2 チャンネル"に 設定する(138ページ)
 - "マルチチャンネル"に設定している と、フロント (L/R)の音声しか録音 されません。

<デジタル録音>

デジタル信号のまま MD などに録音でき ます。ただし全ての信号がリニア PCM48 kHz以下に変換されます。また、 以下の条件が必要です。

ディスクに著作権保護の処理がされて いない。


録音側の機器がサンプリング周波数 48 kHz / 16 bit に対応している


- < デジタル録音するには >
- 1 録音機器とデジタル接続する(『す33、 34ページ)

録音機器と直接接続したいときは、34 ページの接続方法を行ってください。

- 2 デジタル出力の設定をする(13740 ページ) 以下のように設定してください。
 - "PCM ダウンサンプリング変換":"する"
 - "Dolby Digital" / "DTS Digital Surround " : " PCM "

その他の楽しみかた(つづき)







□ DVD-V VCD (カラオケディスク)

準備

マイク入力端子付の AV アンプなどに接続してください。(ご32~34ページ)

1 ^{再生中} 「音声]を押す

< DVD ビデオ> < ビデオ CD > (で) L R

- 2 < DVD ビデオの場合>
 カーソル [◀、▶] を操作して
 ボーカルを切り換える
 以下のように切り換わります。
 ソロディスク
 - --- ¹(切)←→人 デュエットディスク
 - --- ′(切)→1+2(人)→V1 ²(人)→V2 ²(人)

< ビデオ CD の場合 >

カーソル [▲、▼]を操作してまたは [音声]を押してボーカルを切り換える以下のように切り換わります。

→LR :ボーカルあり (右よりに聞こえる)

_______↑ : ボーカルなし

: ボーカルあり (左右均等に聞こえる)

- 1カラオケができます。
- ²一人でもデュエットができます。

表示を消すには

[決定](ENTER)を押す しばらく放置しておいても自然に消えます。

2 本のスピーカーやヘッドホンでサラウンド効果を楽しむ


DVD-V

準備

外部スピーカーやヘッドホンと接続してください。(『ア34、35ページ)接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。

V.S.S. (バーチャルサラウンドサウンド)機能を使うと音に広がりを与え、フロントスピーカー (L/R) やヘッドホンだけでサラウンド効果を楽しむことができます。 V.S.S. には以下の2つのモードがあります。 V.S.S. : スピーカーで楽しむ ヘッドホン V.S.S.: ヘッドホンで楽しむ 出荷時は V.S.S.に設定されています。

< サラウンド信号があるディスクの場合> 音に広がりが出るほか、スピーカーの存 在しない横方向からもサラウンド信号が 出ているように聞こえます。



(ドルビーデジタル 2 ch 以上のディスク)


再生中リモコンの [V.S.S.] を押して 効果のレベルを切り換える

押すたびに表示窓の文字が切り換わります。

1 (標準) ———→2 (強) [↑]— OFF (解除) ←— J

GUI画面を使っても同様の操作ができます。 (『ア25ページ「V.S.S.モード/V.S.S.レベル」)

- V.S.S.モードを切り換えるには
- 1 再生中[DISPLAY] (画面表示)を押して GUI画面 (本機の情報画面 「デ25ページ) を表示する
- 2 カーソル[◀、▶]を操作して V.S.S.ア イコンを選ぶ



3 カーソル[▲、▼]を操作して V.S.S.モード を選ぶ

< V.S.S.> <ヘッドホン V.S.S.>

接続した機器に合わせて正しく設定してく ださい。

お知らせ

V.S.S.が働いているときは表示窓に設定状態が表示されます。

例) ヘッドホン V.S.S.の場合


V.S.S. HP 点滅したのち点灯 SP: V.S.S.のとき HP: ヘッドホン V.S.S.のとき

ディスクによってサラウンド効果が出にくいものや、出ないものがあります。 ディスクによって音声がひずむことがあります。その場合は V.S.S.を " OFF "(解除) にしてください。

スピーカーの設定をする

準備

本機および接続した機器の電源を入れてください。



お知らせ

光デジタルケーブルでデジタル接続しているときは、接続した機器側で設定してください。

マルチチャンネルのディスクを再生中 は、表示窓に設定状態が表示されます。

"マルチチャンネル"に設定しているとき



表示窓の 「」」 "が点滅するときは、ディスク側の制約によりスピーカーの設定通りに音が出ない場合があります。

設定方法

- 1 停止中 [初期設定]または[MENU](メニュー) を押して 初期設定画面を表示する
- 2 カーソル [▲、▼]を操作して "7 スピーカー設定"を選び [ENTER](決定)を押す
- 3 カーソル [▲、▼]を操作して 項目を選び [ENTER](決定)を押す


マルチチャンネル (スピーカーを3本以上接続するとき) 2 チャンネル

(スピーカーを2本接続するとき/ドルビープロロジックアンプを接続するとき)

- " 2 チャンネル " を選ぶと初期設定画 面に戻ります。
- 4 < "マルチチャンネル"を選んだ場合> 39ページの画面が表示されます。 以下の手順で**②⑥** を設定してください。
 - 1 カーソル [▲、▼、◀、▶] で項 目を選び[ENTER] (決定) を押す
 - 2 カーソル [▲、▼]で内容を変更 し、[ENTER](決定)を押す 全て設定したら"終了"を選び [ENTER](決定)を押してください。
- 5 [RETURN](リターン)を押して 設定を終了する

ひとつ前の画面に戻るには 「RETURN](リターン)を押す

"マルチチャンネル"を選んだ場合の設定内容



フロント(L/R):あり(大)/あり(小)

センタ・: あり(大)/あり(小)/なし

サブウーハー :あり/なし

サラウンド (L/R): あり(大)/あり(小)/なし

サラウンド (L) の場合の表示例 あり(大) あり(小) なし








大、小は 100 Hz 以下の低音を再生できる場合(大)かできない場合(小)かを目安に してください。

⑤ディレイタイム

(ドルビーデジタルで記録された DVD ビデオのセンター / サラウンドチャンネルのみ)



すべてのスピーカーは左記のような円上に置くのが理想的ですが、置けない場合でもディレイタイムの設定をすると音声 出力に遅延効果を与え仮想的に理想の視聴位置を実現します。

<センター>

距離 A = 距離 F - 距離 C

距離 A	設定値
約50 cm	1.3 ms
約100 cm	2.6 ms
約 150 cm	3.9 ms
約200 cm	5.3 ms

< サラウンド >

距離 B = 距離 F - 距離 S

設定値
5.3 ms
10.6 ms
15.9 ms

❸出力バランス

1 " テスト " を選び[ENTER] (決定) を押す


「ザ・」というテスト音がフロントスピーカー (L) から時計周りに出力されます。フロントと同じ音量で聞こえるように各スピーカーの音量をカーソル [▲、▼] で調節してください。

2 [ENTER] (決定)を押す(音が止まります。)
サブウーハ・からはテストの音が出力されません。ディスクを再生し、音量を確認してから調節してください。

デジタル出力の設定をする

準備

本機および接続した機器の電源を入れてく ださい。



設定方法

- 1 ^{停止中}
 [初期設定]または[MENU](メニュー)
 を押して
 初期設定画面を表示する
- 2 カーソル [▲、▼]を操作して "6 デジタル出力"を選び [ENTER](決定)を押す
- 3 カーソル [▲、▼]を操作して 項目 / 内容を選び [ENTER](決定)を押す

出荷時の設定



PCM ダウンサンプリング変換 (DVD ビデオのみ):

リニア PCM96 kHz で記録された ディスク再生時の出力

Dolby Digital:

ドルビーデジタルで記録されたディスク再生時の出力

DTS Digital Surround :

DTS で記録されたディスク再生時 の出力

DVD オーディオは動画部でのみ 設定効果があります。

4 [RETUPN](リターン)を押して 設定を終了する

ひとつ前の画面に戻るには [RETURN] (リターン)を押す

設定内容

■ PCM ダウンサンプリング変換

しない(ミニ・ピン ラインコードでアナログ接続するとき)

する (光デジタルケーブルでデジタル接続するとき)

著作権保護のため、出力は 48 kHz / 16 bit 以下に制限されます。

< 96 kHz で記録された DVD ビデオを再生するときは>

接続方法と設定値によって以下のような音声が出力されます。

接続方法	アナログ接続	デジタル接続
設定値		
しない	96 kHz で出力	出力しない (著作権保護の処理がされていないディ スクの場合は96 kHzで出力)
する	48 kHz に変換され出力	48 kHz / 16 bit に変換され出力

ただし96 kHzの高音質でディスクを楽しむには、接続先の機器がサンプリング周波数96 kHzに対応していることが必要です。

Dolby Digital

Bitstream(ドルビーデジタルデコーダーを内蔵する機器と接続するとき)

PCM (ドルビーデジタルデコーダーを内蔵しない機器と接続するとき)

DTS Digital Surround

PCM (DTSデコーダーを内蔵しない機器と接続するとき)

Bitstream(DTSデコーダーを内蔵する機器と接続するとき)

お願い

デコーダーを持たない機器に接続する場合、"Dolby Digital"と"DTS Digital Surround"は必ず"PCM"に設定してください。

正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MDなどに正しく録音できません。

使用上のお願い・お手入れ


ディスクについて

持ちかた



汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空 ぶきしてください。



露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、 次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない

傷つき防止用のプロテクターなど当社指 定外の市販品は使わない

紙やシール、ラベルを貼らない

シールやラベルがはがれかけたり、のりがはみ出しているディスクは使わない —

市販のラベルプリンターで表面に印刷したディスクは使わない

ディスクの保管

次のような場所は避けてください。 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ

故障防止のために

以下のことは避けてください。 強い衝撃、落下や雨にぬらす 揮発性の殺虫剤などをかける ふた内部のレンズなど光ピックアップ部 に触れる

以下のような場所で使用しないでください。 風呂場など湿気の多いところ 倉庫などほこりが多いところ 浜辺など砂の多いところ アンプなど高温になる機器の上や、座布 団やソファーの上

お手入れ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性) を含ませた布でふき、後は空ぶきしてくだ さい。

アルコールやシンナーは使わないでくだ さい。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。

良い音でお楽しみいただくために 別売りの CD レンズクリーナーで定期的に お手入れすることをお薦めします。

推奨品: 品番 RP-CL540

テレビに映し出される映像のサイズ(横:縦)

テレビに映し出される映像は、ディスクや接続するテレビによって以下のように異なります。 (: ジャケット上のマーク)

テレビ				
(画面モード)	標準サイズ	ワイドサイズ	ワイドサイズ	ワイドサイズ
ディスク		(フルモード)	(ズームモード)	(オートモード)
ワイド	左右が切れる	フル画面	上下が切れる	フル画面
(パン&スキャン指定) 16:9 PS				
ワイド (レターボックス指定)	上下に黒帯が出る			
16:9 LB				
4:3	フル画面	左右に伸びる	上下が切れる	フル画面 (左右に黒帯)
4:3				
4 : 3 (レターボックス)	上下に黒帯が出る	左右に伸びる (上下に黒帯)	フル画面	両端が左右に伸び る(上下に黒帯)
Œ				

お知らせ

映し出される映像や画面モードの名称は、テレビのメーカーや種類により異なります。 テレビに付属の説明書もご参照ください。

用語解説

トラック

DVD オーディオ / ビデオ CD / CD のディスク を分ける、いくつかの小さな区切りのことです。

タイトル / チャプター

DVD ビデオのディスクを分ける、いくつ かの大きな区切り (タイトル)と小さな区 切り(チャプター)のことです。

グループ

DVD オーディオのディスクに入っている トラックの組み合わせのことです。

プレイバックコントロール

ビデオ CD の再生方式のひとつで、表示され るメニュー画面を見ながら、見たい画面や情 報を選ぶことができます。

本書ではメニュー画面を使って再生すること を、ビデオCDの「メニュー再生」と呼びます。

ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮 技術です。ステレオ(2ch)はもちろん、 5.1 ch のサラウンド音声にも対応してお り、大量の音声データを効率よくディスク に収めることができます。

デジタル シアター システム DTS (Digital Theater Systems)

世界中の多くの映画館で採用されている 5.1 ch のサラウンドシステムです。チャ ンネル間のセパレーションも良く、リアル な音響効果が得られます。

ドルビープロロジック

4 チャンネル信号を 2 チャンネルに記録 し、再び4チャンネルの独立した信号に 戻して再生するサラウンドシステムです。 サラウンド信号はモノラルで、7 kHzま で再生されます。

ピットストリーム Bitstream

デジタルに置き換えられ、圧縮された音声 信号です。デコーダーによって、5.1ch などの独立したチャンネルの音声データに **44** デコード(復号)されます。

リニア PCM 音声 (LPCM)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声 信号です。 DVD オーディオや DVD ビデ オは容量が大きいため、CD以上の精度で データを収録することができます。

また、リニア PCM 信号をコンパクトにし たのものをパックド PCM (PPCM)とい います。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音 と、音割れしない最大音との音量差のことです。

フレーム / フィールド

フレームとは、動画の1コマ1コマのことで、 テレビの場合は、1秒間に30コマの画像が映 し出されています。1フレームはさらにフィー ルドと呼ばれる2枚の画面からなっています。 フィールド フィールド







フレームスチルのときは、2枚のフィー ルドの間でブレを生じることがあります が、画質は良くなります。

フィールドスチルのときは、情報量が少 ないため画像は少し粗くなりますが、ブ レを生じません。

I/P/B

DVDビデオでは、データを効率よくディ スクに収めるため、画面間で共通するデー タは共用し、異なるデータは各画面ごとに 記録するという方法をとっています。この とき共用データの基準画面として単独で記 録されるフレームがI-picture、過去のIpicture を元につくられるフレームが Ppicture、I/P両方を元につくられ、両者 の間をうめるフレームが B-picture です。 画質がもっとも良いのはI-pictureです。 画質調整をするときは、I-picture で静止 することをお薦めします。

Q (質問)		A (回答)	参 照 ページ
	音声を楽しむに	AV アンプ (5.1 ch 音声入力端子付) と 6 本のスピーカーをご用意ください。本機にはドルビーデジタル / DTS デコーダーが内蔵されていますので、デコーダーを接続しなくても 5.1 ch サラウンド音声が楽しめます。	32
	海外でも使えるか	地域に合わせた変換プラグをご用意いただくと、海外旅行にもお持ちいただけます。 ただし本製品は日本国内向けに設計されているため、海外で常時使用はしないでください。また、本機の映像方式はNTSCですので、PAL方式のテレビとつなぐことはできません。 保証は国内のみ有効です。	**
使		リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをご確認ください。	6、7
う方		DVD オーディオにリージョン番号はありません。 DVD ビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に 適合していることを表しています。規格を満たして いない DVD ビデオは再生できません。	**
	機内で使えるか	本機が出す電磁波により、飛行機の計器に影響を与 えるおそれがあります。航空会社の指示に従ってく ださい。	**
	車内で使えるか	車のシガレットライターソケットからは電源をとらないでください。故障するおそれがあります。 また運転中は使用しないでください。	**
	病院で使えるか	本機が出す電磁波により、医療機器に影響を与える おそれがあります。病院の指示に従ってください。	**
		ご使用いただけません。本機専用のバッテリーパック(品番: DY-DB75)をお使いください。	**
接続	パソコンと接続で きるか	AV 入力端子付のパソコンと接続すると、テレビのかわりにパソコンのモニターでディスクの再生をお楽しみいただけます。ただし、パソコンの周辺機器と	**

してはお使いいただけません。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をして も直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

も直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。			
	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照ページ
	電源が入らない	電源に正しく接続されていますか?	8
靈		ホールド状態になっていませんか?	12
源		バッテリーの残量を確認してください。	9
電源につい		バッテリーパック単独使用時は、リモコンで電源を 入れることができません。	9
51	勝手に電源が切れる	停止状態で放置すると AC アダプター使用時は約 15 分	9
		で、バッテリーパック単独使用時は約5分で電源が切れ	
		ます。(オートパワーオフ)電源を入れ直してください。	
11,	充電できない	電源が入っていると充電できません。	8、9
テー	([CHG] ランプ	温かくなっているバッテリーパックは、通常よりも充	**
l l	が点灯しない)	電時間が長くかかったり、充電できない場合がありま	
パッ		す。バッテリーパックが冷えてから充電してください。	
バッテリーパックについて		接続を確認してください。	8
5	バッテリーパック	高/低温下では保護回路が働き、使用できない場合が	**
7	で使用できない	あります。常温下(5 ~ 35)で使用してください。	
	各ボタン操作がで	ディスクによっては、特定の操作を禁止している場	7, 13
	きない	合があります。	
		ホールド状態になっていませんか?	12
		落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作	**
		しないことがあります。本機の電源を一度「切」「入」	
		してみてください。または、電源を切って AC アダプ	
		ターを抜き、もう一度差し込んでください。	
操作につい	[▶]を押しても、		**
		る場合があります。(1~2時間放置してください。)	
2	(またはすぐに停		6
7	止する)	以外のディスクは再生できません。	
		ディスクが汚れていませんか?	42
		ディスクを正しくセットしてください。	13
		初期設定"2視聴制限"の設定を確認してください。	28
	リモコンで操作で		7
	きない	電池が消耗している場合は、新しいものに交換してください。	7
		リモコン受信部に正しく向けて操作してください。	7

ここを確認 / 処置してください

るときは、" 6 デジタル出力 " で " Dolby Digital " を

DVD カラオケ再 X デジタルケーブルを使って他の機器と接続してい

" PCM " に設定してください。 カラオケソフトのカラオケソフトの大半は、選んだ曲が終わるたびに

こんなときは

が出ない

生中に、ボーカル

照

ページ

40

	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照ページ
音	音声が出ない	[▼ VOL] (音量) ダイヤルが「0 (無音)」になっていませんか?	35
音声につい		接続、設定を確認してください。	32-35 38-41
2			**
7	音声が出ないトラッ クがある	再生中のディスクが規格に違反している可能性があります。	**
	早送り/早戻しをしたら、画像が乱れる	多少乱れが出ることがありますが、故障ではありま せん。	**
映	テレビに映像が映	接続を確認してください。	10
映像につい	らない(または画面	テレビの電源は入っていますか?	**
2	サイズがおかしい)	テレビの入力切換は正しいですか?	**
7		初期設定"5 接続するTV"の項目は、正しく設定されていますか?	11
		テレビ側の画面モードを変更してください。	43
	画面メッセージが 出ない	初期設定"4 オンスクリーン"の"1 画面メッセージ"を"入"にしてください。	29
		初期設定"4 オンスクリーン"の"2 色と位置"で GUI画面の位置を変更してください。	29
表	表示窓に 60 81 89 7 と表示する	再生できないディスクが入っています。	6
表示につい	表示窓に" - {rr "と表示する (は数字)	規格に違反したトラックを再生しています。 例 3-3 8cc "(グループ 9 のトラック 3 が規格違反 です。)	**
て	表示窓に" !!!! "と表示する	ディスクがよごれています。	42
	表示窓に" 州 " と表示する (は数字)	異常が発生しました。 (" ⅓ "以降の数字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、「切」「入」してください。または、電 源を切って AC アダプターを抜き、もう一度差し込ん でください。	**

処置をされても"!!!! ""!! "と表示するときは

お買い上げの販売店または、お近くの「修理ご相談窓口」(\bigcirc 754 ~ 55ページ)に修理をご依頼ください。その場合画面に表示される番号をお知らせください。(例 " \bigcirc H 0 1 ")

	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照 ページ
-	表示窓に 686 866	" 586 Err : ":バッテリーパックに異常が発生しました。 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	**
長示こつ	(は数字)	" b8k 8cc 2 ":12時間充電し続けましたが、何らか の理由で完全充電されていません。 再度充電してください。	**
1 7		" bak acc 3 ":充電中にバッテリーパックが異常加熱 しています。冷えてから、再度充電し てください。	**
ラノプル	操作ボタンを押す と[①]ランプが点 滅する	ホールド状態になっていませんか?解除してください。	12
点威こ	[CHG]ランプが 点滅する	バッテリーパックに異常が発生しました。表示窓の 表示をご確認ください。(🖅 上記)	**
٥ ١	-	電池残量が少なくなっています。(数分 ~ 10分前後すると、電源が切れます。)	**

お知らせ

表示につして

ランフの点滅につい

以下の現象が起こることがありますが、異常ではありません。

充電中に、AC アダプターの内部で音がする。

充電後やバッテリーパックで使用中に、バッテリーパックが多少熱くなる。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン 社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特 別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の 鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、 改造することも禁じられています。 この製品は米国 DTS 社からの実施権に 基づき製造されています。

「DTS」および「DTS ディジタルサラウ ンド」は DTS 社の商標です。

著作権 1996年 DTS 社。不許複製。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 非公開機密著作物。著作権 1992-1999 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

初期設定一覧表

再生操作の前にあらかじめ設定しておける内容(初期設定)を一覧表にしています。 詳しくは、各ページをご参照ください。(下線部:出荷時の設定)

メニュー項目			設定内容	参照ページ
1ディスク	音声言語	日本語	英語 オリジナル その他	
言語	字幕言語	オート	日本語 英語 その他	27
	メニュー言語	日本語	英語その他	
2 視聴制限	8 すべて視聴可			28
	7~0すべて不可	ロック解除	暗証番号変更 レベル変更 一時解除	20
3 画面メニュー	日本語			28
言語	English			20
4オンスク	画面メッセージ	<u>\(\) \(\) \(\)</u>	切	
リーン	色と位置	<u>青色</u>	紫色 緑色	29
		青色(少し下)	紫色(少し下) 緑色(少し下)	
5接続する	4:3			11
TV	16:9			
	PCM ダウンサ	1 1,731.1	する	
出力	ンプリング変換			
	Dolby Digital		PCM	40
	DTS Digital	PCM	Bitstream	
	Surround			
7スピーカー	スピー	•	/ R) <u>あり(大</u>) あり(小)	
設定	カーの		あり(大) あり(小) なし	
	有無と			
			_ / R) <u>あり(大</u>) あり(小) なし	
	チャンディレイ		<u>0</u> 1.3 2.6 3.9 5.3 ms	38
	ネル タイム		_ / R) <u>0</u> 5.3 10.6 15.9 ms	
		センター		
	出力八	サブウーハ -	3 ~ N ~ + 3 dB	
		,,,,,,	(L)	
	0.7.3.7.1	サラウンド((R)	
0.74710 1	2 チャンネル			
9 エキスパート 設定	スチルモード	<u>オート</u>	フィールド フレーム	
成化	早送り時の音声	<u>あり</u>	なし	
	TV モード(4:3) 音声のダイナミック	<u> </u>	レターボックス	0.0
	百戸のタイプミック レンジ圧縮	<u>切</u>	λ	29
	I / P / B			
	インジケーター	<u>しない</u>	する	
	DVD ビデオモード	<u>しない</u>	する	
	'- '			


主な仕様

電源	DC 9 V (AC アダプター端子) / DC 7.2 V (専用バッテリー端子)	
消費電力	8 W (本体 6 W) 電源「切」時 1.3 W / 充電時 22 W (付属の専用 AC アダプター使用時)	
	電源: 100~240 V、50 / 60 Hz 消費電力: 41~52 VA DC出力: 9 V、2 A	


外形寸法	幅 185 × 奥行 140 × 高さ
	15.5 mm(突起物を含まず)
質量	約 3 2 0 g
許容周囲温度	+ 5 ~ 35
許容相対湿度	5 ~ 90 % RH
信号方式	NTSC
	(1)DVD-Audio/
	DVD-Video ディスク
	12 cm 片面 1 層
	12 cm 片面 2 層
	12 ㎝ 両面(各面1層)
	8 cm 片面 1 層
対応ディスク	8 cm 片面 2 層
	8 cm 両面(各面 1 層)
	(2)コンパクトディスク
	(CD-DA、Video CD)
	12 cm ディスク
	8 cm ディスク
	Y 出力レベル:
	1 Vp-p (75)
S映像出力	C出カレベル:
	0.286 Vp-p (75)
	出力端子:
	S端子(1 系統)
	出力レベル:
-1 (7 .) .	1 Vp-p (75)
映像出力	出力端子:
	ミニジャック(1 系統)

	出力レベル:
	1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
	出力端子:
	山刀蝙」・ ステレオミニジャック
	ステレストラフトラフ 端子数:
	^{珈丁奴・} 2ch(5.1ch ミックス)
	出力及び 5.1 ch 出力フロ
音声出力	ントL/R(兼用):
ы РШ/Л	フドレグド(兼用)。 1系統
	「ぷ椒 5.1 ch 出力サラウンド
	ブウーハー:1 系統
	周波数特件:
	DVD(リニア音声):
	2 Hz ~ 22 kHz
	(48 kHz サンプリング)
	2 Hz ~ 44 kHz
	(96 kHz サンプリング)
音声出力特性	2 Hz ~ 88 kHz
П/ П/3/19/1	(192 kHz サンプリング)
	CD:
	2 Hz ~ 20 kHz
	S/Ntt:
	CD 115 dB
	ダイナミックレンジ:
	CD 97 dB
	出力端子:
デジタル音声	四万蝙丁・ 光デジタル出力:
出力	ミニ光コネクター
	(音声出力と兼用)


この仕様は、性能向上のため変更することがあります。



リモコン



表示窓



保証とアフターサービス(ょくぉäみください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は... 修理は、サービス会社・販売会社の「修理 ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター 1へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくだ さい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

46~49ページの表に従ってご確認のあ と、直らないときは、まずACアダプター の電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 が修理させていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきます。 ただし、ポータブル DVD オーディオ / ビデオプレーヤーの補修用性能部品の最 低保有期間は、製造打ち切り後8年です。 注)補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料な どで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代しは、修理に使用した部品および 補助材料代です。

は、製品のある場所へ技術者を 出張料 派遣する場合の費用です。

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センタ

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル(料金無料)

6 0120-878-365



365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) Tokyo (03) 3256 - 5444

Osaka (06) 6645 - 8787

ナショナル / パナソニック 修 玾 Ë 相 談 窓

修理のご相談は

ナビダイヤル(全国共通番号)

2 0570-087-087



お客様がおかけになった場所から最 寄りの地区の修理ご相談窓口につな がります。呼出音の前にNTTより通 話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修

理ご相談窓口に直接おかけください。 (ナビダイヤルはご利用頂けません)

ЛŁ. 渞 地 \mathbf{x}

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 **25** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

25 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 **25** (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内)

5 (0138)48-6631

東 北. 地 $\overline{\mathsf{x}}$

青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37 **3** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

25 (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3

75 (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

25 (022)387-1117 山形 山形市流通センター

3丁目12-2 **25** (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町

字南/内65 **25** (0243)34-1301

相 理 談 窓 ナショナル / パナソニック

首都	圏地区
栃木 宇都宮市御幸町	千葉 千葉市中央区
194-20	星久喜町172
75 (028)689-2555	
群馬 高崎市萩原町沖中	東京 東京都世田谷区宮坂
205-18	2丁目26-17
3 (027)352-1109	
水戸 水戸市柳河町309-2	山梨 甲府市下飯田2丁目
3 (029)225-0249	1-27
つくば つくば市花畑2丁目	5 (0552)22-5171
8-1	神奈川 横浜市港南区日野
3 (0298)64-8756	
埼玉 桶川市赤堀2丁目	2 (045)840-3155
4-2	新潟 新潟市東明1丁目
1 (048)729-2102	8-14
	1 (025)286-7725
中部	地 区
石川 石川県石川郡野々市町	名古屋 名古屋市瑞穂区
稲荷3丁目80	塩入町8-10
25 (076)294-2683	8 (052)819-0225
富山 富山市寺島1298	岡崎 岡崎市岡町南久保28
3 (076)432-8705	5 🕿 (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目	岐阜 岐阜県本巣郡北方町
112	高屋太子2丁目30
25 (0776)54-5606	
長野 松本市大字笹賀	高山 高山市花岡町3丁目
7600-7	82
1 (0263)58-0073	
静岡静岡市西島765	三重 久居市森町字北谷
1 (054)287-9000	
	25 (059)255-1380
近 畿	地区
滋賀 守山市勝部6丁目 2-1	奈良 大和郡山市椎木町 404-2
1 (077)582-5021	1
京都 京都市南区上鳥羽	和歌山和歌山市中島499-1
石橋町20-1	25 (073)475-1311
25 (075)672-9636	5 兵庫 神戸市中央区

中 Τ. 地 X 浜田 浜田市下府町327-93 鳥取 鳥取市安長295-1 **7** (0857)26-9695 **7** (0855)22-6629 米子 米子市米原4丁目 岡山 岡山県都窪郡早島町 2-33 矢尾807 **73** (0859)34-2129 **T** (086)292-1162 広島 広島市西区南観音 松汀 松汀市西津田2丁目 10-19 8丁目13-20 **75** (0852)23-1128 **8** (082)295-5011 出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市鋳銭司 字 **73** (0853)21-3133 鋳銭司団地北447-23 **T** (0839)86-4050

香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島 **73** (087)868-9477 331-1 **23** (088)866-3142 徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町 鯛浜字かや108 **5** (088)698-1125 750-2 **3** (089)971-2144

地

 $\overline{\mathsf{x}}$

10

力. 州 地 |x|

3丁目48 下加納366-2 **8** (092)593-9036 **5** (0985)85-6530 佐賀 佐賀市本庄町大字 熊本 熊本市健軍本町12-3 **3** (096)367-6067 本庄896-2 **T** (0952)26-9151 天草 本渡市港町18-11 長崎 長崎市東町1949-1 **3** (0969)22-3125 **23** (095)830-1658 鹿児島 鹿児島市与次郎

> 1丁目5-33 **25** (099)250-5657 **25** (097)556-3815 大島 名瀬市矢之脇町10-5 **23** (0997)53-5101

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町

沖 縪 地 $\overline{\mathsf{x}}$

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

兀

福岡 春日市春日公園

大分 大分市萩原4丁目

8-35

23 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0600

本機は一般家庭用として作られています。

大阪 大阪市北区本庄西

1丁目1-7 **75** (06)6359-6225 琴/緒町3丁目2-6

25 (078)272-6645

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により 故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

別売品のご紹介

別売品の品番は、2000年5月現在のものです。品番は変更されることがあります。

RP-CVS0G10(1.0 m)	光デジタルケーブル	RP-CA2105A(0.5 m)
RP-CVS0G20(2.0 m)		RP-CA2110A(1.0 m)
RP-CVS0G30(3.0 m)		RP-CA2120A(2.0 m)
RP-CVS0G50(5.0 m)	ミニ・ピンライン	RP-CAPM3G15
SA-DX930	コード	(1.5 m)
	ステレオヘッドホン	RP-HC100
SB-LV500(左右1組)		RP-HT870
		RP-HS70
SB-C500	ステレオインサイドホン	RP-HV570
SB-S500(左右1組)	アクティブスピーカー	RP-SP90
	システム	
SB-AS30	バッテリーパック	DY-DB75
	RP-CVS0G20(2.0 m) RP-CVS0G30(3.0 m) RP-CVS0G50(5.0 m) SA-DX930 SB-LV500(左右1組) SB-C500 SB-S500(左右1組)	RP-CVS0G20(2.0 m) RP-CVS0G30(3.0 m) RP-CVS0G50(5.0 m) SA-DX930 コード ステレオヘッドホン SB-LV500(左右1組) SB-C500 ステレオインサイドホン SB-S500(左右1組) アクティブスピーカーシステム

5.1 ch 音声入力端子とドルビーデジタル / DTS デコーダーを装備しています。



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

長年ご使用のポータブル DVD オーディオ / ビデオプレーヤーの点検を! 愛情点検



こんな症状 はありませ んか

煙が出たり、異常なにおい や音がする 映像や音声が出ないことが ある 正常に動作しないことがある

商品に損傷した部分がある その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販売 店に点検をご相談ください。

便利 メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	DVD-PA65
販 売 店 名			7 7 ()	_
お客様ご相談窓口			1)	_

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

RQT5593-S F0600CK0